



Завод за здравствену заштиту студената Београд

Крунска 57, Београд

<http://www.studpol.rs>; beogradzzzs.zavod.rfzo.rs;

tel: +38111-2433-488, fax: +38111-3441-547

e-mail: zzzzstudenata@orion.rs

ПРОЦЕДУРА У СЛУЧАЈУ ИЗЛИВАЊА ЖИВЕ

Верзија	Датум:	Деловодни број:	Израдио:	Одобрио:
1	25.01.2013.	112/13 Х-34	Суботић Снежана, виши санитарни техничар Врзић Биљана, виши санитарни техничар	др Дубравка Миљуш Директор Завода

ЛИСТА ИЗМЕНА И ДОПУНА

Верзија	Датум:	Разлог измене:	Израдио:	Одобрио:
2	24.09.2014.	Усклађивање са ревидираним актима Завода	Суботић Снежана, ВСТ Врзић Биљана, ВСТ	др Дубравка Миљуш Директор Завода

1. Предмет, циљ и подручје примене

Циљ процедуре је да се дефинише правилно сакупљање живе, у случају изливања у Заводу за здравствену заштиту студената. Процедура се примењује у свим службама/просторијама Завода где постоји могућност изливања живе.

2. Веза са другим документима

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр 135/04, 36/09 – други закон 72/09-други закон и 43/11 – Одлука УС)
- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр 36/09 и 88/10)
- Правилник о управљању медицинским отпадом ("Службени гласник РС", бр 78/10)
- План управљања отпадом у Заводу за здравствену заштиту студената – друга ревизија, под. дел. бр. 1473/2 од 27.03.2014. године;
- Европски каталог отпада 2003 године;
- Водич безбедно управљање медицинским отпадом;
- Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. гл. РС", бр 92/10);

3. Опис процеса рада

Жива се налази у медицинским инструментима и опреми, а у тело може да уђе у облику паре и/или кроз кожу. У случају изливања живе, треба се придржавати следеће процедуре:

- 1) Евакуисати место изливања и изоловати га, ако је могуће, отворити прозоре због бољег проветравања.
- 2) Ставити личну заштитну опрему: рукавице, заштитне наочаре и по потреби заштитну маску.
- 3) Узети следећу опрему, која се налази у техничкој служби:
 - четку
 - пластичну лопату
 - стаклену боцу
 - сунђер
 - цинк у праху за сакупљање изливене живе
 - велики шприц или ручну вакуум пумпу
- 4) Покупити сломљено стакло помоћу пластичне лопатице и четке.
- 5) Бацити стакло у кантицу за оштре предмете, а потом је добро затворити.
- 6) Покупити живу шприцем и пренети је у стаклену боцу.
- 7) Напрскати место изливања цинком у праху, како би се створио амалгам живе (који ће је неутралисати), а затим очистити простор.
- 8) Означити стаклену боцу одговарајућим подацима (место, датум настајања и врста отпада), и одложити кроз ток опасног отпада.
- 9) Обавестити шефа службе/одељења, главну сестру Завода и лице именовано за контролу отпада.

4. Одговорности и овлашћења за примену процедуре

Главне и одговорне сестре Службе/Одељења су надлежне за примену процедуре. Оне треба да особље упознају и обуче за поступак прикупљања изливене живе.

За контролу спровођења процедуре одговорни су: главне сестре и начелници, лица именована за контролу отпада и лице за безбедност и здравље на раду.

5. Прилог

Нема прилога